



WD Passport™

Přenosný pevný disk pro rozhraní USB

Pokyny pro rychlou instalaci



připojte USB kabel k pevnému disku



připojte USB kabel k počítači

OBSAH SADY

- přenosný pevný disk WD Passport pro rozhraní USB 2.0
- 56 cm kabel certifikovaný pro USB 2.0
- pokyny pro rychlou instalaci

POŽADAVKY NA SYSTÉM

Windows®

- volný USB port
- operační systém Windows 98 SE/Mc/2000/XP (viz část Technická podpora v těchto pokynech)

Macintosh®

- volný USB port
- operační systém Mac® OS 9.2.2 či Mac OS X 10.1.5 nebo novější

UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme vám nainstalovat si nejnovější servisní balíčky a aktualizace, abyste získali co nejvyšší výkon a spolehlivost. Máte-li operační systém Windows, přejděte na nabídku Start a vyberte položku **Windows Update**. Máte-li počítač Mac, přejděte na nabídku Apple a vyberte **Software Update**.

POUŽITÍ EXTERNÍHO ZDROJE NAPÁJENÍ

Toto přenosné zařízení je napájeno přes sběrnici USB a při připojení k většině počítačů nevyžaduje samostatné napájení. Externí napájecí zdroj můžete potřebovat, pokud používáte některé z těchto zařízení:

- přenosný počítač s omezeným napájením na sběrnici
- kabel USB delší než 56 cm
- rozbočovač napájený ze sběrnice USB (v takovém případě musíte připojit volitelný napájecí zdroj ještě před připojením USB kabelu)

Pokud je zapotřebí použít externí napájecí zdroj, použijte pro toto zařízení volitelný zdroj WD. Napájecí zdroj WD má s tímto přenosným USB zařízením zaručenou kompatibilitu, se specifikací definovanou jako „Třída 2“ a parametry 5,0 V stejnosm., 2,0 A

UPOZORNĚNÍ: Pro tento produkt je určeno napájení specifikovaným napájecím s přímým připojením, klasifikovaným jako „Třída 2“, s parametry 5,0 V stejnosm., 1,0 A.



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Napájecí zdroje a USB kabely lze zakoupit v internetové prodejně WD na adrese store.westerndigital.com.

ODPOJENÍ PEVNÉHO DISKU

Windows

1. Dvakrát klikněte na ikonu „Bezpečně odebrat hardware“ na hlavním panelu (obvykle umístěnou v pravém dolním rohu vaší obrazovky). Můžete také poklepat na ikonu na hlavním panelu a vybrat **Velkokapacitní paměťové zařízení USB** z vysouvacího dialogového okna.



2. V seznamu vyberte **Velkokapacitní paměťové zařízení USB** a klepněte na **Ukončit**. Svou volbu disku, který má být odpojen, potvrďte klepnutím na **OK**.
3. Nyní můžete bezpečně odpojit USB kabel od svého počítače.

Macintosh

1. Najděte na ploše pro toto zařízení ikonu Vyměnitelný disk a přetáhněte ji na ikonu Koš.
2. Poté, co ikona disku z plochy zmizí, můžete bezpečně odpojit USB kabel od svého počítače.

TECHNICKÁ PODPORA

Pokud potřebujete další informace nebo pomoc při instalaci nebo běžném používání tohoto produktu, navštivte stránky technické podpory WD na adrese support.wdc.com.

U operačního systému Windows 98 SE musíte před připojením externího disku nainstalovat do svého systému ovladač pro velkokapacitní paměťové zařízení USB. Pro informace o stažení a instalaci ovladače navštivte stránky support.wdc.com a v části **Knowledge Base** vyhledejte odpověď č. 1286.

Váš disk WD je předem naformátován jako jeden oddíl systému FAT32 pro kompatibilitu se všemi operačními systémy Windows. Souborový systém FAT32 umožňuje maximální velikost souboru 4 GB. Více informací o formátech souborů a překonání omezení velikosti souborů naleznete v příručce ke svému operačnímu systému nebo navštivte adresu support.wdc.com a v části **Knowledge Base** vyhledejte odpověď č. 1287.

V závislosti na nastavení vašeho systému se může váš počítač pokoušet spouštět systém z vašeho přenosného disku WD pro rozhraní USB. Informace o tom, jak vypnout tuto funkci, naleznete v dokumentaci k nastavení systému BIOS své základní desky, nebo navštivte stránky support.wdc.com a v části **Knowledge Base** vyhledejte odpověď č. 1201. Více informací o spouštění systému z externích pevných disků naleznete v dokumentaci ke svému systému nebo kontaktujte výrobce tohoto systému.

Regulatory Compliance

This device has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Any changes or modifications not expressly approved by WD could void the user's authority to operate this equipment.

Warranty Information

This product contains no user-serviceable parts. Refer servicing only to WD authorized personnel or a WD-approved service center.

Obtaining Service

WD values your business and always attempts to provide you the very best of service. If this Product requires maintenance, either contact the dealer from whom you originally purchased the Product or visit our product support Web site at support.wdc.com for information on how to obtain service or a Return Material Authorization (RMA). If it is determined that the Product may be defective, you will be given an RMA number and instructions for Product return. An unauthorized

return (i.e., one for which an RMA number has not been issued) will be returned to you at your expense. Authorized returns must be shipped in an approved shipping container, prepaid and insured, to the address provided on your return paperwork. Your original box and packaging materials should be kept for storing or shipping your WD product. To conclusively establish the period of warranty, check the warranty expiration (serial number required) via support.wdc.com. WD shall have no liability for lost data, regardless of the cause, recovery of lost data, or data contained in any Product placed in its possession.

Limited Warranty

WD warrants that the Product, in the course of its normal use, will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year, unless otherwise required by law, and will conform to WD's specification therefor. This limited warranty period shall commence on the purchase date appearing on your purchase receipt. WD shall have no liability for any Product returned if WD determines that the Product was stolen from WD or that the asserted defect a) is not present, b) cannot reasonably be rectified because of damage occurring before WD receives the Product, or c) is attributable to misuse, improper installation, alteration (including removing or obliterating labels and opening or removing external covers, unless authorized to do so by WD or an authorized service center), accident or mishandling while in the possession of someone other than WD. Subject to the limitations specified above, your sole and

exclusive warranty shall be, during the period of warranty specified above and at WD's option, the repair or replacement of the Product. The foregoing warranty of WD shall extend to repaired or replaced Products for the balance of the applicable period of the original warranty or ninety (90) days from the date of shipment of a repaired or replaced Product, whichever is longer.

The foregoing limited warranty is WD's sole warranty and is applicable only to products sold as new. The remedies provided herein are in lieu of a) any and all other remedies and warranties, whether expressed, implied or statutory, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, and b) any and all obligations and liabilities of WD for damages including, but not limited to accidental, consequential, or special damages, or any financial loss, lost profits or expenses, or lost data arising out of or in connection with the purchase, use, or performance of the Product, even if WD has been advised of the possibility of such damages. In the United States, some states do not allow exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the limitations above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, CA 92630
USA

Pro informace o servisu a dokumentaci kontaktujte:

support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC	Severní Amerika
949.672.7199	hovor ve španělštině
+800.6008.6008	Asie a pacifická oblast
+31.20.4467651	Evropa / Střední východ / Afrika

Western Digital je registrovanou obchodní známkou a WD, logo WD a WD Passport jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Western Digital Technologies, Inc. V tomto textu mohly být zmíněny i jiné značky, které patří jiným firmám.

© 2005 Western Digital Technologies, Inc.
Všechna práva vyhrazena.

2079-001052-902 květen 2005

 Western
Digital